

Cuglacrete Hoogoven B fijn R1


UGLACRETE Hoogoven B fijn R1:

- is een cementgebonden mortel voor cosmetische, niet-constructieve betonreparaties conform NEN-EN 1504-3
- voldoet aan het bouwstoffenbesluit
- s een fabrieksmatig vervaardigde polymeregemodificeerde mortel op basis van Hoogoven B cement
- is hoog sulfaat bestand
- is geschikt voor binnen en buiten toepassing



UGLACRETE Hoogoven B fijn R1 is geschikt voor reparatiemethoden conform NEN-EN 1504-9 tabel 1:

- 3.1 Betonreparatie door handmatig aanbrengen mortel

 0956	
CUGLA BV Rudonk 6a 4824 AJ BREDA	
10	
0956-CPR-0707	
NEN-EN 1504-3	
DoP: EM0403-02-10-2023	
Betonreparatiemortel voor niet-constructieve toepassing gebaseerd op cement	
Druksterkte	Klasse R1
Chloride gehalte	≤ 0,05 %
Hechtsterkte	≥ 0,8 MPa
Gevaarlijke bestanddelen	overeenkomstig 5.4
Weerstand tegen brand	Klasse A1

Gebruiksaanwijzing

Cugla adviseert de reparatie met CUGLACRETE uit te voeren zoals is beschreven in de geldende norm **NEN-EN 1504-10** Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies – Definities – Eisen – Kwaliteitsbeheersing en Conformiteitsbeoordeling – deel 10: **Gebruik van producten en systemen op de bouwplaats en kwaliteitsbeheersing van het werk.**

Voorbehandeling

Voor een optimale hechting adviseert Cugla het gebruik van:

CUGLACRETE HECHTPRIMER CEMENTGEBONDEN, een cementgebonden polymeergemodificeerd systeem.

of

CUGLACRETE HECHTPRIMER EPOXY SEALER, een systeem op epoxy basis.

of

CUGLACRETE HECHTPRIMER POLYMEER, een fijne polymeer dispersie in water op basis van een acrylaat hars.

Mengen

CUGLACRETE machinaal mengen tot een homogeen mengsel. Mengtijd, afhankelijk van het type menger, ca. 3 minuten.

Waterdosering

Waterbandbreedte: 4,0 – 4,8 ltr/20 kg mortel. Doseer, binnen de waterbandbreedte, voldoende water zodat de mortelspecie de gewenste verwerkbaarheid heeft.

Aanbrengen mortel

- **Handmatig aanbrengen**
De mortel in lagen aanbrengen en goed verdichten. Na aanbrengen kan het oppervlak worden afgewerkt met een spaan.
- **Poetsen**
De mortel met een vochtig spons aanbrengen op het oppervlak.

Nabehandeling

Het afgewerkte vlak moet zorgvuldig tegen uitdrogen worden beschermd met

- CUGLA CURING COMPOUND, of
- afdekken met plastic folie.

Verpakking

Cuglacrete Hoogoven B fijn R1 is verpakt in zakken van 20 kg.

Opslag en houdbaarheid

Indien droog opgeslagen, houdbaar tot 12 maanden na productiedatum, zoals vermeld op de verpakking.

Gezondheidsaspecten

Cugla adviseert:

- Geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te dragen.
- Contact met ogen en huid te vermijden.
- Indien het product in de ogen komt onmiddellijk te spoelen met water en medisch advies in te winnen.
- Bij inslikken onmiddellijk een arts te raadplegen en de verpakking of het veiligheidsinformatieblad te tonen.

Veiligheidsinformatiebladen, VIB, zijn via onze website www.cugla.nl beschikbaar.

EG Conformiteitsverklaring:

Ondergetekende verklaart dat deze Reparatiemortel, zoals genoemd in dit productspecificatieblad, voldoet aan de eisen van NEN-EN 1504-3.

De interne kwaliteitszorg (FPC) is door KIWA NEDERLAND BV te RIJSWIJK beoordeeld. Het certificaat voor de interne kwaliteitszorg, nummer 0956-CPR-0707, werd door KIWA NEDERLAND BV voor de eerste keer afgegeven op 01-07-2013.

Breda, 02 oktober 2023

I. Velthoen
Technisch directeur

Technische gegevens bij 20°C/65% r.v.

Eigenschap	Norm	Waarde	
Maximale korrel	NEN-EN 12192-1	0,5	mm
Gehalte gegranuleerde hoogovenslak		> 50	%
Waterbandbreedte		4,0 – 4,8	l/20 kg
Laagdikte		4	mm max.
Volumieke massa	NEN – EN 12190	1850	kg/m ³
Spreidmaat	NEN – EN 13395-1	140 – 170	mm
Verwerkingstijd		30	min
Luchtgehalte	NEN – EN 12350-7	9 – 13	%
Druksterkte	NEN – EN 12190	1 dag > 1	N/mm ²
		28 dagen > 10	N/mm ²
Hechtsterkte		28 dagen > 0,8	N/mm ²
na vries en dooi (na 50 cycli met zout)	NEN-EN 13687-1	voldoet	N/mm ²
Krimp	NEN-EN 12617-4	28 dagen < 1,30	mm/m

Wijzigingen van deze documentatie worden u niet automatisch verstrekt. Voorgaande productinformatie vervalt hierbij. Bovenstaande waarden worden naar beste weten verstrekt. Het betreft daar laboratoriumomstandigheden. Wij kunnen t.a.v. de bereikte resultaten op het werk geen aansprakelijkheid aanvaarden, nu wij geen invloed hebben op de verwerking, noch op de specifieke omstandigheden op het werk.

Op al onze transacties zijn onze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing, zie www.cugla.nl.