

Cuglacrete Hoogoven poetsmortal R1


CUGLACRETE Hoogoven poetsmortal R1:

- is een cementgebonden mortel voor cosmetische, niet-constructieve betonreparaties conform NEN-EN 1504-3
- voldoet aan het bouwstoffenbesluit
- is een fabrieksmatig vervaardigde polymeer-gemodificeerde mortel op basis van hoogovencement
- is hoog sulfaatbestand
- is geschikt voor binnen en buiten toepassing
- ontwikkeld op basis van de nieuwste nanotechnologie



CUGLACRETE Hoogoven poetsmortal R1 is geschikt voor reparatiemethoden conform NEN-EN 1504-3 tabel 1:

3.1 Betonreparatie door handmatig aanbrengen mortel

 0956	
CUGLA BV Rudonk 6a 4824 AJ BREDA	
14	
0956-CPR-0707	
NEN-EN 1504-3	
DoP: EM0405-01-09-2018	
Betonreparatiemortel voor niet-constructieve toepassing gebaseerd op cement	
Druksterkte	Klasse R1
Chloride gehalte	≤ 0,05 %
Hechtsterkte	≥ 0,8 MPa
Gevaarlijke bestanddelen	overeenkomstig 5.4
Weerstand tegen brand	Klasse A1

Gebruiksaanwijzing

Cugla adviseert de reparatie met CUGLACRETE uit te voeren zoals is beschreven in de geldende norm **NEN-EN 1504-10** Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies – Definities – Eisen – Kwaliteitsbeheersing en Conformiteitsbeoordeling – deel 10: **Gebruik van producten en systemen op de bouwplaats en kwaliteitsbeheersing van het werk.**

Voorbehandeling

Voor een optimale hechting adviseert Cugla voorbevochtigen met water (let op: geen vrij water) of het gebruik van CUGLACRETE HECHTPRIMER POLYMEER, een fijne polymeer dispersie in water op basis van een acrylaat hars.

Mengen

CUGLACRETE machinaal mengen tot een homogeen mengsel. Mengtijd, afhankelijk van het type menger, ca. 3 minuten.

Waterdosering

Waterbandbreedte: 4,8 – 6,0 ltr/20 kg mortel. Doseer, binnen de aangegeven waterbandbreedte voldoende water zodat de mortelsoort de gewenste verwerkbaarheid heeft.

Aanbrengen mortel

- **Handmatig aanbrengen**
De mortel in lagen aanbrengen en goed verdichten. Na aanbrengen kan het oppervlak worden afgewerkt met een spaan.
- **Poetsen**
De mortel met een vochtig spons aanbrengen op het oppervlak.

Nabehandeling

Het afgewerkte vlak moet zorgvuldig tegen uitdrogen worden beschermd met

- CUGLA CURING COMPOUND, of
- afdekken met plastic folie.

Verpakking

Cuglacrete Hoogoven poetsmortel R1 is verpakt in zakken van 20 kg.

Opslag en houdbaarheid

Indien droog opgeslagen, houdbaar tot 12 maanden na productiedatum, zoals vermeld op de verpakking.

Gezondheidsaspecten

Cugla adviseert:

- Geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te dragen.
- Contact met ogen en huid te vermijden.
- Indien het product in de ogen komt onmiddellijk te spoelen met water en medisch advies in te winnen.
- Bij inslikken onmiddellijk een arts te raadplegen en de verpakking of het veiligheidsinformatieblad te tonen.

Veiligheidsinformatiebladen, VIB, zijn via onze website www.cugla.nl beschikbaar.

EG Conformiteitsverklaring:

Ondergetekende verklaart dat deze Reparatiemortel, zoals genoemd in dit productspecificatieblad, voldoet aan de eisen van NEN-EN 1504-3.

De interne kwaliteitszorg (FPC) is door KIWA NEDERLAND BV te RIJSWIJK beoordeeld. Het certificaat voor de interne kwaliteitszorg, nummer 0956-CPR-0707, werd door KIWA NEDERLAND BV voor de eerste keer afgegeven op 01-07-2013.

Breda, 18 juli 2023

H.J. Dikmans-Duenk
Technisch directeur

Technische gegevens bij 20°C/65% r.v.

Eigenschap	Norm	Waarde		
Maximale korrel	NEN-EN 12192-1	0,3	mm	
Gehalte gegranuleerde hoogovenslak		> 50	%	
Waterbandbreedte		4,8 - 6,0	l/20 kg	
Laagdikte		4	mm max.	
Volumieke massa	NEN - EN 12190	1850	kg/m ³	
Spreidmaat	NEN - EN 13395-1	160 - 180	mm	
Verwerkingstijd		30	min	
Luchtgehalte	NEN - EN 12350-7	4 - 8	%	
Druksterkte	NEN - EN 12190	28 dagen	> 10	N/mm ²
Hechtsterkte		28 dagen	> 0,8	N/mm ²
na vries en dooi (na 50 cycli met zout)	NEN-EN 13687-1		Voldoet	
Uitdrogingskrimp	NEN-EN 12617-4	28 dagen	< 1,10	mm/m

Wijzigingen van deze documentatie worden u niet automatisch verstrekt. Voorgaande productinformatie vervalt hierbij. Bovenstaande waarden worden naar beste weten verstrekt. Het betreft daar laboratoriumomstandigheden. Wij kunnen t.a.v. de bereikte resultaten op het werk geen aansprakelijkheid aanvaarden, nu wij geen invloed hebben op de verwerking, noch op de specifieke omstandigheden op het werk.

Op al onze transacties zijn onze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing, zie www.cugla.nl.